

Effetti > Pedali Delay ed Echo

Pigtronix Echolution 3

Pigtronix Echolution 3 è un pedale echo delay con tap tempo e possibilità di modulare le ripetizioni oltre che richiamare preset.



Prezzo di listino:	299,00 €
Prezzo:	225,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Pigtronix
Categoria:	Pedali delay ed echo
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Echolution 3 è un delay di modulazione stereo multi-tap che offre una miriade di opzioni di sound design tra cui reverse, jump, pong, modulation tempo sync, filtro passa basso variabile, routing del segnale flessibile e controllo MIDI completo.

I tempi di ritardo che vanno da 100ms a 5 secondi possono essere regolati usando la manopola Time o tramite Tap Tempo usando il footswitch sinistro. Un secondo delay tap può essere impostato sulla stessa lunghezza o su una frazione del tempo di delay principale per creare echi ritmici.

La frazione 3/4 crea un ritardo di otto note puntato, mentre la frazione Golden usa la sacra geometria del rapporto aureo (.382) come moltiplicatore per il secondo tap.

Le impostazioni multi-tap possono essere ulteriormente migliorate dall'effetto ping pong stereo, che fa sì che i diversi tap del delay si scambino i lati ad ogni ripetizione.

Memorizza fino a 4 preset, sblocca funzioni nascoste con l'interruttore a pedale Universal Remote e progetta linee di delay ancora inedite. Funziona con 9VDC standard.

Caratteristiche Pigtronix Echolution 3

- Da 100ms a 5 secondi di ritardo
- Pulsante del tap tempo
- Effetto ping pong
- Time: Imposta la durata della linea di ritardo. Sovrascrive il tap tempo e viceversa. Seleziona le sottodivisioni con il piccolo pulsante di pressione. Puoi attivare contemporaneamente due sottodivisioni.
- Mix: Imposta il livello di volume del segnale di ritardo
- Repeats: Imposta la quantità di rigenerazione nella linea di ritardo
- Mod: Seleziona e imposta la velocità, la profondità e il tono della modulazione. Tieni premuto il pulsante di pressione per sincronizzare la velocità con il tap tempo
- Preset Select: Premi per passare ai preset, premi e tieni premuto per selezionare. Per salvare un preset dopo aver apportato modifiche, premi e tieni premuto. I preset possono essere selezionati solo utilizzando i pedali (consulta il manuale)
- Special FX: Reverse fa andare indietro la linea di ritardo. Jump fa saltare la linea di ritardo di un'ottava. Pong (attivato premendo e tenendo premuto) fa alternare gli echi tra i canali sinistro e destro, da utilizzare in stereo
- Alimentazione: 9V