

Chitarre e Bassi > Effetti > Pedali Delay ed Echo



MXR M309 Joshua Ambient Echo

MXR M309 Joshua Ambient Echo è un pedale effetto di casa MXR in grado di riprodurre le atmosfere ambient tipiche degli anni '60, '70 e '80 miscelando due echo e una modulazione.

Prezzo:	252,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Mxr
Categoria:	Pedali delay ed echo
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Echo 2: aggiunge il delay secondario con suddivisioni da 1/4 rispetto al tempo del delay principale (indicate dal LED blu), indipendentemente dalle impostazioni della manopola Division; le suddivisioni possono essere modificate tramite i controlli avanzati
- Trails: attiva/disattiva la modalità Trails (il LED rosso indica l'attivazione): quando attiva, spegnendo l'effetto, il delay non viene interrotto bruscamente ma continua e si estingue gradualmente
- Delay: regola il tempo del delay; il decay aumenta automaticamente incrementando il tempo del delay, ma può essere regolato tramite i controlli avanzati
- Mod: regola i parametri rate e depth della modulazione del delay contemporaneamente; possono essere regolati separatamente tramite le impostazioni avanzate
- Voice: regola il mix del segnale con un pitch di -1, +1 e +2 ottave polifoniche
- Regen: imposta il numero di ripetizioni; impostando la manopola al massimo si ottiene un delay infinito con la qualità del suono che degrada nel tempo
- Division: seleziona le suddivisioni del delay primario
- Mix: gestisce il volume generale dell'effetto; il range va da effetto spento a un volume dell'effetto pari a quello del segnale pulito
- CTR: permette di collegare un pedale di espressione per controllare le impostazioni o un tap tempo per cambiare il tempo selezionato con la manopola Division

Premere e tenere premuto il tasto Echo 2

- Delay: permette di selezionare la modalità di lampeggiamento dei LED che indicano il tempo degli echo. Con la manopola al minimo i LED lampeggeranno in maniera morbida, con la manopola al massimo in maniera più netta. Il LED principale indica il tempo dell'echo primario, il LED del pulsante Echo 2 quello del tempo dell'echo secondario.
- Mod: attiva/disattiva la modalità Symmetrical Regen (il led del pulsante Trails lampeggia in sequenza quando attiva): attiva di default, permette di regolare allo stesso modo il decay dei due echo; per disattivarla, tenendo premuto il tasto Echo 2 e ruotare la manopola Mod in senso antiorario
- Voice: attiva/disattiva la modalità Stereo (i led dei pulsanti lampeggiano in sequenza)
- Regen: regola il parametro Regen del secondo Echo in base a come è impostato il parametro Regen del delay principale
- Tap: permette di utilizzare il tap tempo sul delay secondario
- Mix: regola il mix del secondo delay rispetto al mix del delay principale

Chitarre e Bassi > Effetti > Pedali Delay ed Echo

Premere e tenere premuto il tasto Trails

- Delay: attiva/disattiva il lampeggiamento del led Trails in base al tempo di riferimento (1/4)
- Mod: regola la profondità della modulazione. Attivando questa modalità la sola manopola MOD regola la velocità, mentre tenendo premuto il tasto Trails regola la profondità. Una volta attivata la modalità, il Depth e il Rate della modulazione verranno gestiti separatamente; per ripristinare
- Voice: aggiunge un filtro passa bassi regolabile al feedback dei delay. Da un minimo (di fabbrica) di 12 kHz, passando per 2 kHz a metà e a 200 Hz con la manopola al massimo.
- Regen: regola il decay del riverbero. Di default, la lunghezza del riverbero viene controllata insieme al tempo del delay dalla manopola Delay; tenendo premuto il tasto Trails e ruotando la manopola Regen si regola il tempo del riverbero separatamente
- Division: Regola la soglia di compressione, con il punto medio come impostazione predefinita
- Mix: Regola il mix del riverbero. Di default il mix del riverbero viene gestito globalmente, insieme al mix del delay, dalla manopola Mix; tenendo premuto il tasto Trails e ruotando la manopola Mix si regola separatamente il mix del riverbero

Caratteristiche MXR M309 Joshua Ambient Echo

- Impedenza in ingresso: 1 M?
- Impedenza in uscita: 100 ?
- Livello massimo di input: +5 dBV
- Rumore di fondo: -97 dBV
- Assorbimento di corrente: 300 mA
- Alimentazione: 9 volt DC