CONTROLES

1 PALANCA CLASSIC/MODERN

- El modo **Classic**: Fuzz tipo Big Muff con la estructura de ganancia y el tono rediseñados al estilo Thermion. Distorsión amplia y densa con más medios, más control y una pegada más definida.
- En el modo **Modern**: Fuzz tipo Muff con efecto "starve & cut" añadidos, inspirado en el comportamiento de una pila gastada o alimentación baja. La señal se ahoga ligeramente al apretar la púa y el sustain se acorta con carácter gated.

2 GAIN Ajusta la cantidad de fuzz y la saturación. A valores bajos mantiene más definición y ataque. A medida que subes, aumenta la compresión, el sustain y el grosor de la distorsión.

3 TONE Control de agudos rediseñado para mantener el cuerpo y ajustar el equilibrio de frecuencias de forma útil en mezcla.

4 VOLUME Controla el nivel de salida del pedal. Úsalo para igualar el volumen con el bypass o para empujar el amplificador.

5 LED Cuando el efecto esté conectado, el LED se iluminará.

6 ENTRADA DE ALIMENTADOR Conecta una fuente de alimentación de 9VDC con polaridad ⊕—C—⊖. No conectes el dispositivo a fuentes de alimentación AC, podría resultar dañado.

Dentro del pedal se encuentran tres controles:

- **Starve** Afecta únicamente al modo Modern. Regula el nivel de "ahogo" cuando atacas con más fuerza.
- **Cut** Afecta únicamente al modo Modern. Regula cuándo se corta la cola de las notas.
- **Bass** Afecta a los modos Modern y Classic. Regula la cantidad de graves del efecto.

CONTROLS

1 CLASSIC MODERN SWITCH

- **Classic** mode: A Big Muff style fuzz with Thermion redesigned gain structure and tone control. distortion with that classic wall of sound feel, but with more mids, more control, and a tighter, more defined punch.
- **Modern** mode: A Muff style fuzz with added starve and cut behavior, inspired by a dying battery or low supply voltage. The signal slightly chokes when you pick harder, and sustain is shortened with a gated character.

2 GAIN Sets the amount of fuzz and saturation. At lower settings it keeps more definition and attack. As you turn it up, compression, sustain, and distortion thickness increase.

3 TONE Redesigned treble control to keep the body while shaping the frequency balance in a mix friendly way.

4 VOLUME Sets the output level of the pedal. Use it to match the bypass level or to push the amplifier.


5 LED When the effect is engaged, the LED lights up.

6 POWER INPUT Connect here a 9VDC pedal power supply with ⊕—C—⊖ polarity. Do not connect AC power supplies, or the pedal may be damaged.

Inside the pedal you will find three controls:

- **Starve** Affects Modern mode only. Sets the amount of "choke" when you pick harder.
- **Cut** Affects Modern mode only. Sets how soon the note tails are cut off.
- **Bass** Affects both Modern and Classic modes. Sets the amount of low end in the effect.

Descarga el manual de usuario / Download the user manual



Thermion