

Chitarre e Bassi > Effetti > Pedali Tremolo



Maestro Mariner Tremolo

Maestro Mariner Tremolo è un effetto a pedale analogico tremolo per chitarra elettrica con due modalità che ti permettono di personalizzare il suono, true bypass e tre manopole.

Prezzo:	181,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Maestro
Categoria:	Pedali tremolo
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Maestro Mariner Tremolo è un effetto tremolo per chitarra elettrica completamente **analogico, con due modalità** tra cui scegliere e personalizzare il proprio suono.

Con la modalità **Classic**, puoi passare da una modulazione di ampiezza sottile e regolare fino a una modulazione più nitida e pungente, senza soluzione di continuità.

Con modalità **Harmonic**, puoi creare suoni di tremolo armonico materico senza tempo che ricordano molto quelli generati da alcuni tremoli vintage.

Il footswitch **true bypass** attiva il LED dietro al logo Maestro quando è acceso, così saprai sempre quando l'effetto è attivo.

Caratteristiche Maestro Mariner Tremolo

- Switch: Footswitch True Bypass, switch a levetta Harmonic/Classic
- Indicatori LED: Le trombe rosse, gialle e blu nel logo Maestro si accendono quando il pedale è attivo
- Elaborazione del segnale: Interamente analogica
- Alimentazione: batteria 9V o alimentatore 9V CC (spina 5,5 x 2,1mm, centro negativo)
- Assorbimento di corrente: 41,9mA
- Dimensioni: 128 x 88 x 64mm
- Peso: 540g
- Interruttore di accensione: incorporato nel jack di ingresso
- Scollegare l'ingresso quando non in uso per evitare il consumo della batteria
- Rimuovere la batteria quando il pedale verrà riposto per lunghi periodi per evitare perdite e danni
- Codice: MOCMTP