

Chitarre e Bassi > Effetti > Altri Effetti a Pedale



MOOER Drummer X2

MOOER Drummer X2 è un pedale drum machine che offre una stazione groove personalizzabile con 121 diversi groove di batteria

Prezzo:	115,40 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Mooer
Categoria:	Altri effetti a pedale
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Mooer Drummer X2 è un potente strumento per esercitazioni e performance dal vivo che offre ai musicisti una stazione groove completamente personalizzabile con 121 diversi groove di batteria, 11 banchi di brani e una gamma completa di equalizzatori e regolazioni dei parametri che possono essere apportate al volo.

Il Drummer X2 consente ai chitarristi di utilizzare i famosi groove di batteria di **11 diversi generi musicali**, con 11 diverse variazioni di groove di ciascun genere.

I groove e i tempi preferiti possono essere **facilmente salvati** in uno degli 11 banchi di brani, ciascuno con **7 slot ritmici** personalizzati in modo che possano essere richiamati rapidamente in seguito.

Per scorrere velocemente i preset, il Drummer X2 supporta anche **interruttori a pedale esterni**.

Oltre alle manopole Speed, Genre, Level e Pattern, il Drummer X2 vanta anche una manopola EQ per effettuare regolazioni rapide al volo e per aumentare la compatibilità con dispositivi FRFR e non FRFR.

Il tempo può anche essere regolato in alternativa utilizzando la funzione Tap Tempo con il pedale destro o il pedale esterno.

Il Drummer X2 è dotato di un'interfaccia utente a due footswitch per attivare/disattivare rapidamente, scorrere i groove di batteria e mettere in coda un riempimento utilizzando la funzione FILL, attivata dal footswitch destro, il tutto gestito comodamente durante la riproduzione.

E' disponibile un **editor software** specializzato per gestire facilmente i preset e aggiornare il firmware e può essere scaricato dal sito Web ufficiale di Mooer.

Come con altri dispositivi X2, il Drummer X2 include Stereo I/O e un'uscita di controllo esterna da 1/4" per il collegamento di un interruttore a pedale.

Caratteristiche Mooer Drummer X2

- 11 banchi preset personalizzati per una riproduzione rapida
- Ogni banco preset ha 7 slot ritmici personalizzati, commutabili tramite footswitch
- Funzione FILL per aggiungere variazioni durante la riproduzione
- Funzione TAP TEMPO per l'impostazione della velocità

Chitarre e Bassi > Effetti > Altri Effetti a Pedale

- Supporta un controllo a pedale esterno
- Software editor specializzato per la gestione dei preset e l'aggiornamento del firmware
- Controllo EQ per regolare rapidamente il tono a seconda dei dispositivi e ambienti di uscita
- 11 banchi preset personalizzati per una riproduzione rapida
- Ogni banco preset ha 7 slot ritmici personalizzati, commutabili tramite footswitch
- Funzione FILL per aggiungere variazioni durante la riproduzione
- Funzione TAP TEMPO per l'impostazione della velocità
- Supporta un controllo a pedale esterno
- Software editor specializzato per la gestione dei preset e l'aggiornamento del firmware
- Controllo EQ per regolare rapidamente il tono a seconda dei dispositivi e ambienti di uscita