

Chitarre e Bassi > Amplificatori > Accessori e Ricambi per Amplificatori > Footswitch per Amplificatori

BOSS FS-1-WL

BOSS FS-1-WL è un controllo a pedale wireless i dispositivi BOSS e Roland compatibili oppure per partiture musicale digitali, YouTube, DAW, strumenti e molto altro.



Prezzo di listino:	135,00 €
Prezzo:	118,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	15-18 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Boss
Categoria:	Footswitch per amplificatori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Girate le pagine delle partiture musicali digitali con gli interruttori a pedale del BOSS FS-1-WL mentre suonate.

Per esempio, potete utilizzare il pedale BOSS FS-1-WL per spostarvi in avanti durante l'esecuzione o tornare indietro per lavorare su aree specifiche.

Imparare su YouTube con il BOSS FS-1-WL

Sfruttate i comandi di tastiera di YouTube per apprendere più facilmente con i contenuti delle lezioni online con l'aiuto del BOSS FS-1-WL.

Tenete le mani sul vostro strumento e usate il piede BOSS FS-1-WL per controllare riproduzione/pausa, riavvolgimento, velocità di riproduzione e molto altro.

Utilizza il BOSS FS-1-WL con i dispositivi BOSS e Roland

Cambiate i preset, controllate gli effetti e molto altro in modalità wireless con il pedale BOSS FS-1-WL su prodotti dotati di Bluetooth come Pocket GT, Katana-Air e Waza-Air, o il GX-100 con il Bluetooth® Audio MIDI Dual Adaptor.

Oppure controllate tastiere MIDI, apparecchiature hardware e computer via Bluetooth tramite il BOSS FS-1-WL, usando i Roland WM-1 e WM-1D.

Caratteristiche BOSS FS-1-WL

- Controllo a pedale wireless versatile, per applicazioni software e hardware MIDI
- Controllate dispositivi in modalità wireless via Bluetooth, o connettetevi ad hardware MIDI con un cavo MIDI BOSS TRS
- Interruttore sul pannello posteriore per selezionare tra modalità MIDI e HID (tre configurazioni interne disponibili in modo HID)
- La modalità HID invia comandi di tastiera per controllare software su computer e dispositivi mobili
- La modalità MIDI invia messaggi di PC/CC per controllare dispositivi MIDI
- Porta USB per l'utilizzo come dispositivo di immissione MIDI class-compliant (modalità HID non supportata via

Chitarre e Bassi > Amplificatori > Accessori e Ricambi per Amplificatori > Footswitch per Amplificatori

USB)

- Editor dedicato (macOS/Windows/iOS/Android) per personalizzare le assegnazioni dell'interruttore a pedale e salvare i setup per le differenti applicazioni
- Tre robusti interruttori a pedale dal funzionamento silenzioso e lineare
- Prese per un massimo di due interruttori a pedale esterni e un pedale di espressione
- Funziona con due batterie AAA o un trasformatore in CA opzionale serie PSA