Impianti audio > Accessori per Impianti Audio > Accessori per Casse Portatili a Batteria



MACKIE Showbox Footswitch

MACKIE Showbox Footswitch è un pedale con 2 pulsanti per accendere e spegnere gli effetti e per attivare il looper della cassa audio Mackie Showbox rendendola ancora più versatile e completa.

Prezzo di listino:	~~55,00 €~~
Prezzo:	47,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Mackie
Categoria:	Accessori per casse portatili a batteria
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Interruttore a pedale a due pulsanti
- Utile per accendere e spegnere gli effetti e per attivare il looper
- Compatibile con Mackie Showbox
- Cavo di collegamento incluso
- Colore nero

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927