Video > LED Wall e Accessori > Accessori per LED Wall



Ego Display SUCKER

Ventosa per manutenzione frontale Estrazione dei moduli LED Per display LED di LED wall

Prezzo di listino:	~~527,00 €~~
Prezzo:	507,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Ego display
Categoria:	Accessori per led wall
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Ego Display SUCKER è un attrezzo a ventosa pensato per rimuovere i moduli dai display LED a manutenzione frontale che compongono un LED wall. Serve a intervenire sul pannello senza dover accedere al retro della struttura.

La presa a vuoto permette di staccare il modulo con un gesto semplice e pulito, evitando di toccare con le dita la superficie dei LED e riducendo il rischio di danni durante la sostituzione.

Quando serve davvero

In una installazione a manutenzione frontale i pannelli si sostituiscono dal lato dello spettatore. Avere sempre a portata di mano questo strumento rende più rapido ogni intervento di assistenza in cantiere o in sala.

È un accessorio utile per tecnici e installatori che gestiscono schermi LED professionali e devono smontare i moduli in modo ordinato, senza attrezzature improvvisate.

Caratteristiche principali Ego Display SUCKER

- Impiego: Rimozione dei moduli nei display LED a manutenzione frontale

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927