

Chitarre e Bassi > Effetti > Pedali Switch e MIDI

Crazy Tube Circuits White Whale Remote

Footswitch remoto passivo, non richiede alimentazione. Compatibile con White Whale V1 e V2. Accende e spegne separatamente le sezioni tremolo e reverb. Utilizzabile insieme ai footswitch di bordo del pedale.



Prezzo:	49,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Crazy tube circuits
Categoria:	Pedali switch e midi
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il footswitch Crazy Tube Circuits White Whale Remote è un pedale di controllo remoto passivo, pensato per gestire a distanza le due sezioni effetto del pedale White Whale: tremolo e reverb. Non richiede alimentazione propria e si collega tramite un cavo jack TRS 6,35 mm (non incluso).

È compatibile sia con il White Whale V2, dove si collega direttamente all'ingresso REMOTE, sia con il White Whale V1, collegandolo all'ingresso reverb XP e impostando il selettore interno su FX SW. In entrambi i casi, il footswitch remoto non esclude l'uso dei footswitch di bordo del pedale: possono essere azionati contemporaneamente, per la massima flessibilità in fase live.

Caratteristiche principali Crazy Tube Circuits White Whale Remote

- Tipo: footswitch remoto passivo (non richiede alimentazione)
- Compatibilità: White Whale V1 e White Whale V2
- Funzione: accensione/spegnimento separato delle sezioni tremolo e reverb
- Collegamento: jack TRS 6,35 mm (cavo non incluso)
- Su White Whale V2: collegamento diretto all'ingresso REMOTE
- Su White Whale V1: collegamento all'ingresso reverb XP con selettore interno su FX SW
- Utilizzabile in combinazione con i footswitch di bordo del pedale