



Crazy Tube Circuits XT Footswitch Triptychon

Attiva o disattiva la sezione drive del pedale in true bypass Bypassa il toggle switch di assegnazione drive on-board Funzionamento passivo, non richiede alimentazione Guscio in metallo, dimensioni compatte 54 x 51 x 49 mm

Prezzo:	49,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Crazy tube circuits
Categoria:	Pedali switch e midi
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il footswitch Crazy Tube Circuits XT Footswitch Triptychon è un accessorio dedicato al pedale Triptychon, pensato per attivare o disattivare in modo indipendente la sezione drive, senza dover intervenire sul toggle switch di bordo. Una volta collegato all'ingresso XT del pedale, il footswitch prende il controllo della funzione, bypassando l'interruttore di assegnazione on-board.

Il collegamento avviene tramite un normale cavo jack mono (TS): il footswitch funziona in modalità completamente passiva, senza bisogno di alimentazione. Il guscio in metallo, dalle dimensioni compatte di 54 x 51 x 49 mm, lo rende facile da integrare su qualsiasi pedalboard.

Caratteristiche principali Crazy Tube Circuits XT Footswitch Triptychon

- Compatibilità: pedale Triptychon
- Funzione: attivazione/disattivazione (true bypass) della sezione drive
- Bypassa il toggle switch di assegnazione drive on-board
- Collegamento: ingresso XT del pedale tramite jack mono standard (TS)
- Funzionamento passivo, non richiede alimentazione
- Guscio in metallo
- Dimensioni: 54 x 51 x 49 mm
- Peso: 0,1 kg