

Impianti audio > Accessori per Impianti Audio > Accessori per Casse Portatili a Batteria

Musiccube 2550MAH Detachable Battery

Batteria staccabile da 2550 mAh Tensione nominale di 9 V c.c. Per Tiny Box D2, T3 II, X1, M3 e M1 Misura 110 x 40 x 59 mm, 300 g



Prezzo:	41,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Musiccube
Categoria:	Accessori per casse portatili a batteria
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Musiccube 2550MAH Detachable Battery è una batteria di ricambio staccabile pensata per i diffusori portatili Musiccube Tiny Box D2, T3 II, X1, M3 e M1. Con 2550 mAh a 9 V garantisce un'alimentazione stabile anche durante le esibizioni più lunghe.

Il formato estraibile permette di sostituirla in pochi secondi, senza attendere che il diffusore si ricarichi. È una scorta comoda per chi suona spesso lontano da una presa di corrente.

Un formato compatto da portare sempre con sé

La batteria misura 110 x 40 x 59 mm e pesa 300 g, quindi trova posto nella borsa insieme ai cavi e agli altri accessori di scena. Tenerne una carica di riserva evita interruzioni nel mezzo di un set.

Prima dell'acquisto conviene controllare che il proprio diffusore compaia nell'elenco dei modelli compatibili, perché ogni batteria della gamma è dimensionata su misura per specifici apparecchi.

Caratteristiche principali Musiccube 2550MAH Detachable Battery

- Tipologia: batteria staccabile di ricambio
- Capacità: 2550 mAh
- Tensione: 9 V
- Compatibilità: Musiccube Tiny Box D2, T3 II, X1, M3 e M1
- Dimensioni: 110 x 40 x 59 mm
- Peso: 300 g