

Chitarre e Bassi > Chitarre Elettriche > Chitarre Elettriche tipo Strato



Fender Player II Stratocaster RW Transparent Cherry Burst

Corpo in mogano con camere di risonanza Tre single-coil Player Series Alnico 5 Manico in acero con profilo Modern C Tastiera in palissandro, 22 tasti Medium Jumbo Ponte tremolo sincronizzato a 2 punti

Prezzo:	1.029,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	15-18 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Fender
Categoria:	Chitarre elettriche tipo strato
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Fender Player II Stratocaster RW Transparent Cherry Burst è una chitarra elettrica con la forma classica Stratocaster e una costruzione aggiornata. Il corpo in mogano con camere di risonanza alleggerisce lo strumento, mentre la finitura lucida in poliestere Transparent Cherry Burst lascia intravedere il legno.

Tre single-coil e controlli semplici

I tre pickup single-coil Player Series Alnico 5 sono selezionati da un deviatore a cinque posizioni, per coprire dal suono pieno del manico a quello squillante del ponte. Il volume generale e due toni, il primo per manico e centrale e il secondo per il ponte, regolano il carattere in modo immediato.

Manico moderno e ponte sincronizzato

Il manico in acero ha profilo Modern C e scala da 648 mm, con tastiera in palissandro a raggio 241 mm e 22 tasti Medium Jumbo. Il capotasto sintetico tipo osso è largo 42 mm, il ponte tremolo sincronizzato a due punti ha sellette in acciaio piegato e le meccaniche sono ClassicGear.

Caratteristiche principali Fender Player II Stratocaster RW Transparent Cherry Burst

- Tipologia: chitarra elettrica solid body destrorsa
- Forma del corpo: Stratocaster
- Corpo: mogano con camere di risonanza
- Finitura corpo: poliestere lucido
- Manico: acero, profilo Modern C
- Finitura manico: uretano satinato sul retro, lucido sul fronte della paletta
- Scala: 648 mm
- Tastiera: palissandro slab, raggio 241 mm
- Tasti: 22 Medium Jumbo
- Capotasto: osso sintetico, larghezza 42 mm
- Pickup: 3 single-coil Player Series Alnico 5

Chitarre e Bassi > Chitarre Elettriche > Chitarre Elettriche tipo Strato

- Selettore: a lama a 5 posizioni
- Controlli: volume generale, tono 1 (manico e centrale), tono 2 (ponte)
- Ponte: tremolo sincronizzato a 2 punti
- Meccaniche: ClassicGear
- Battipenna: 3 strati Parchment
- Hardware: nichel e cromo
- Corde: Fender USA 250L, .009-.042
- Accessori inclusi: chiave per truss rod esagonale da 3/16 di pollice
- Colore: Transparent Cherry Burst