Batterie e Percussioni > Batterie Elettroniche > Batterie Elettroniche Complete



OffSHORE ED200

4 pad mesh da 6" per rullante e tom Crash e ride da 9" con choke 12 kit di batteria integrati Porta USB MIDI Sgabello e cuffie inclusi

Prezzo:	319,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 24/11/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Offshore
Categoria:	Batterie elettroniche complete
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

OffSHORE ED200 è una **batteria elettronica compatta** con quattro pad mesh da 6" per rullante e tom, tre piatti da 9" con hi-hat a pedale, pedale cassa con sensore e un modulo con 12 kit. Rack, sgabello e cuffie sono già compresi, quindi basta montarla per iniziare.

A terra occupa circa 97,5 × 60 cm e pesa nel complesso 17,9 kg, misure adatte anche a spazi domestici ridotti.

Rullante a doppio sensore e tom più silenziosi dei pad in gomma

Il rullante monta un pad mesh da 6" con **doppio sensore**, per una sensibilità dinamica accurata, e i tre tom usano pelli mesh della stessa misura. Rispetto ai pad in gomma la sensazione sotto le bacchette è più vicina a quella di una batteria acustica e il colpo risulta più silenzioso.

La cassa non ha un pad da colpire con il battente, perché il sensore è integrato direttamente nel pedale e restituisce la dinamica della pestata.

Crash e ride con choke, hi-hat comandato dal piede

Crash e ride misurano 9", sono in silicone e plastica e hanno la funzione **choke**, che permette di stoppare il piatto con la mano come su un piatto acustico.

L'hi-hat, della stessa misura e materiale, è comandato da un pedale in lega di alluminio. Il suono passa da aperto a chiuso seguendo la posizione del piede, così si possono eseguire aperture e chiusure durante il groove.

Dodici kit, metronomo e collegamenti essenziali

Il modulo propone 12 kit, cioè Rock, Jazz, Funk, Metal ed Elec, le versioni Live di Rock, Metal ed Elec, tre set General MIDI e un kit Percussion. I tasti freccia scelgono il kit e regolano il metronomo integrato, mentre un controllo dedicato gestisce il volume generale.

Grazie alla porta **USB MIDI** questo drum kit elettronico si collega al computer per lavorare con i software musicali. Ingresso Aux, uscita cuffie e uscita audio su jack da 1/8" servono per suonare su una base, esercitarsi in silenzio o collegare un amplificatore esterno.

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Batterie e Percussioni > Batterie Elettroniche > Batterie Elettroniche Complete

Sgabello, cuffie e hardware già nella confezione

Oltre a pad e modulo, la confezione comprende i tre piatti, i pedali di cassa e hi-hat, il cavo multiplo per i collegamenti e il rack in tubolare di alluminio con morsetti e aste. Ci sono anche uno **sgabello** regolabile su cinque altezze tra 42 e 52,5 cm, un paio di **cuffie**, bacchette con relativo supporto, chiave di accordatura, alimentatore, manuale e istruzioni di montaggio.

Caratteristiche principali OffSHORE ED200

- Tipo: batteria elettronica completa
- Pad rullante: mesh da 6" a doppio sensore
- Pad tom: 3 mesh da 6"
- Cassa: pedale con sensore integrato
- Crash e ride: 9" con funzione choke
- Hi-hat: 9" con pedale in lega di alluminio
- Materiale piatti: silicone e plastica
- Rack: tubolare in alluminio con morsetti e aste
- Kit: 12
- Metronomo: integrato
- USB: MIDI
- Ingresso Aux: jack 1/8"
- Uscita cuffie: jack 1/8"
- Uscita audio: jack 1/8"
- Alimentazione: adattatore 9V 0,5A, negativo al centro
- Accessori inclusi: sgabello regolabile su 5 altezze (42-52,5cm), cuffie, bacchette con supporto, chiave di accordatura, alimentatore, cavo multiplo
- Dimensioni: ingombro a terra 97,5 × 60cm
- Peso: 17,9kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927