Chitarre e Bassi > Amplificatori > Accessori e Ricambi per Amplificatori > Footswitch per Amplificatori



ZOOM FS-01

ZOOM FS-01 è un interruttore a pedale momentaneo per effetti per chitarra e basso utile a bypassare gli effetti, attivare o disattivare l'accordatore, può essere utilizzato anche con LiveTrak L12next, L-12, L-20, L-20R o R8 per avviare e interrompere la...

Prezzo di listino:	~~31,90 €~~
Prezzo:	29,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	6,90 €
Marchio:	Zoom
Categoria:	Footswitch per amplificatori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- interruttore a pedale momentaneo
- Compatibile con effetti per chitarra e basso ZOOM per bypassare gli effetti, attivare o disattivare l'accordatore, abilitare la funzione di blocco del delay e silenziare l'ingresso del delay, oltre a fornire un ingresso tap tempo per ritmi, looper e vari parametri degli effetti
- Compatibile anche con i mixer LiveTrak L12next, L-12, L-20, L-20R o R8 per avviare e interrompere la riproduzione, effettuare punch-in e punch-out manualmente e cambiare le patch degli effetti
- Include cavo da 1/4" a 1/4" lungo 1.6 m ca

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927