Chitarre e Bassi > Amplificatori > Accessori e Ricambi per Amplificatori > Footswitch per Amplificatori



MOOER GWF4 Black

MOOER GWF4 Black è un footswitch wireless Bluetooth per chitarre Mooer GTRS. Collegato via Bluetooth alle chitarra GTRS, cambia velocemente e facilmente le impostazioni di suono e preset.

Prezzo:	58,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	8-10 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Mooer
Categoria:	Footswitch per amplificatori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Controllo tap tempo per i preset selezionati con effetto delay
- Accordatore integrato per chitarre GTRS
- Banda ISM a 2,4GHz per l'uso in tutto il mondo
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio (720mAh) integrata
- 4 Footswitch
- Switch On/Off
- Cavo di ricarica USB-A / USB-C incluso
- Dimensioni: 224 x H38 x 40mm
- Peso: 220g
- Codice prodotto: GWF4

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927